



**M**ETAL

**S**PRAY

**S**YSTEMS

**METALIZAÇÃO POR ASPERSÃO TÉRMICA**



**Relação de Peças da Pistola 5P-II**



Tel (11) 4192-4400 Fax (11) 4192-4169

[mssmetal@mssmetal.com.br](mailto:mssmetal@mssmetal.com.br)

[www.mssmetal.com.br](http://www.mssmetal.com.br)

**VISTA EXPANDIDA DA PISTOLA THERMOSPRAY POWDERJET-85 (5P-II)**


<b>CÓD. PEÇA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
5P-8-A	VÁLVULA MEDIDORA No. 11 PARA PÓS GROSSOS
5P-8-B	VÁLVULA MEDIDORA No. 12 PARA PÓS FINOS
5P-8-C	VÁLVULA MEDIDORA No. 15 PARA PÓS FINOS
5P-28	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO CABO DA PISTOLA
5P-34	TUPO DE CONEXÃO DO GÁS (não mostrado)
5P-49	PARAFUSO TRASEIRO DA TAMPA DA ENGRENAGEM
5P-52	PORTA PLACA (não mostrado)
5P-62	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PLACA (não mostrado)
5P-64	PARAFUSO FRONTAL DA TAMPA DE ENGRENAGEM
5P-66	CABO DE FIXAÇÃO DO RECIPIENTE (CANECA)
5P-67	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO CABO (não mostrado)
5P-91	ANEL VEDANTE DA TAMPA DA CANECA
5P-121	DISPOSITIVO PARA SUPORTE DA PISTOLA
5P-122	PINO DO SUPORTE
5P-123	PORCA PARA O PINO DO SUPORTE
5P-124	ARRUELA (não mostrado)
5P-135	ANEL DE BORRACHA
5P-141	VALVE TUBE
5P-501	CAPA DE AR
5P-581	RECIPIENTE PARA O PÓ ( CANECA )
5P-590	TAMPA DA CANECA
5P-627	CABO DA PISTOLA



VISTA EXPANDIDA DA PISTOLA POWDERJET-85 (5P-II)


## 4.2 VALVE BOLT HOUSING

CÓD. PEÇAS	DESCRIÇÃO
5P-36	PINO DE RETENÇÃO
5P-37	MOLA DE RETENÇÃO
5P-40	VÁLVULA
5P-42	ANEL DE RETENÇÃO
5P-43	PIVÔ
5P-44	MOLA DO PIVÔ
5P-45	PINO DO PIVÔ
5P-46	CONJUNTO DA VÁLVULA
5P-47	PINO DO CONJUNTO DA VÁLVULA
5P-50	BARRA DE ATIVAÇÃO
5P-51	MOLA DA BARRA DE ATIVAÇÃO
5P-53	CATRACA
5P-69	PARAFUSO DE RETENÇÃO




### 4.3. CORPO DA PISTOLA & GATILHO

<b>CÓD. PEÇAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
5P-30	GATILHO
5P-31	PINTO DE DETENÇÃO DO GATILHO
5P-32	ANEL DE RETENÇÃO
5P-33	MOLA DO GATILHO (não mostrado)
5P-143	ANEL DE BORRACHA
5P-184	ANEL DE BORRACHA DO TUPO DE GAS
5P-625	CONJUNTO DO CORPO DA PISTOLA




#### 4.4. VÁLVULA CONTROLADORA DO FLUXO DE PÓS

CÓD. PEÇAS	DESCRIÇÃO
5P-38	DISCO D CONTROLE DE FLUXO
5P-39	RETENTOR
5P-41	PARAFUSO DE RETENÇÃO
5P-63	PARAFUSO DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO
5P-135	ANEL DE BORRACHA DA HASTE DO PINHÃO
5P-137	ANEL DE BORRACHA DA VÁLVULA
5P-526	CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO
5P-541	PARAFUSO DO PINHÃO
5P-552	PINHÃO




#### 4.5. CONJUNTO DE PEÇAS DO SIFÃO - STANDARD

<b>CÓD. PEÇAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
5P-1	PARAFUSO DO SIFÃO
5P-7B-G	BICO PARA FINS GERAIS / PÓS METÁLICOS
5P-7B-B	BICO PARA REVESTIMENTOS TIPO FUNDIDO
5P-7B-D	BICO PARA REVESTIMENTOS TIPO CERMETS (AMÁLGAMA)
5P-108	ANEL DE BORRACHA DO BICO
5P-167	ANEL DE RETENÇÃO
5P-266	ANEL DE BORRACHA - SEPTCO
5P-501	CORPO DA CAPA DE AR
5P-515	ANEL DE BORRACHA DO PARAFUSO DO SIFÃO
5P-516	ANEL DE BORRACHA DO SIFÃO
5P-519	CAPA CILÍNDRICA
5P-575	PORCA DO BICO
5P-577	CAPA DE AR
5P-585	CONJUNTO DO SIFÃO




#### 4.6. CONJUNTO DO CABEÇOTE DOS GASES

<b>CÓD. PEÇAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
5P-5	CONJUNTO DO CABEÇOTE DOS GASES
5P-59	ARRUELA DE PRESSÃO
5P-68	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA ALAVANCA
5P-80	ANEL DE BORRACHA DO ÊMBOLO
5P-98	CONECTOR DO AR COMPRIMIDO
5P-102	PARAFUSO PEQUENO DA VÁLVULA DE GASES
5P-103	PARAFUSO LONGO DA VÁLVULA DE GASES
5P-137	ANEIS DE BORRACHA DO BLOCO DA VÁLVULA DE GASES
5P-186	CONJUNTO DO BLOCO DA VÁLVULA
5P-187	CONJUNTO DA VÁLVULA CENTRAL
5P-188	PINOS DE RETENÇÃO
5P-189	MAÇANETA DA VÁLVULA
5P-191	ANEIS DE BORRACHA DOS PISTÕES DE GAS / OXIGÊNIO
5P-192	PISTÕES
5P-194	MOLA DOS PISTÕES
5P-195	ANEL DE BORRACHA DA VÁLVULA CENTRAL
5P-196	MOLA DO PINO DE RETENÇÃO
5P-197	BLOCO DE CONECÇÕES DAS MANGUEIRAS
5P-199	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO BLOCO




#### 4.7. FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES

<b>CÓD. PEÇAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
5P-101	ACENDEDOR
5P-105	CHAVE DE FENDA
5P-107	CHAVE (13-17)
5P-111	LUBRIFICANTE – VALVE LUBE
5P-114	KIT LIMPEZA P/ FUIROS
5P-115	PINCEL PARA LIMPEZA
5P-119	MEC POWDER LUBE (not shown)
5P-125-130	TOOL POST FIXTURE BODY
5P-164	RETAINING RING PLIERS



## VIBRADOR PARA PÓS



### VIBRATOR REPLACEMENT PARTS LIST

V2	LOCK NUT	V35	CABLE CLAMP PACKAGE
V3	CAP	V36	CABLE CLAMP (not shown)
V4	CAMPER	V37	CABLE CLAMP SCREW (not show)
V5	ARMATURE	V38	WASHER (pkg. of 5) (not shown)
V7	STOP NUT	V45	TRANSFORMER 230V (not shown)
V10	VIBRATOR ASSY (including all parts listed except transformer, cable & cable clamp parts)	V47	SPACER
V11	COIL ASSY (including V12, V18, V19 & V434)	V84	TRANSFORMER OUTPUT CABLE PLUG (not shown)
V12	VIBRATORY CABLE RECEPTACLE	V434	STRAIN RELIEF BUSHING
V17	VIBRATOR UNIT MOUNTING SCREW (package of 5)	V19	SWITCH ACTUATOR ASSY (including switch mounting screws, nuts & lock washers)
V18	SWITCH		